

CADENAS À CODE SOUPLE

Codes produits :

Référence 51591



Description du produit :

- Dimensions hors tout (LxPxH) : 28 x 14 x 96 mm
- Dimensions câble (une fois le cadenas ouvert) : 140 x 3 mm

A noter.

- La combinaison initiale est 0-0-0. Pour choisir la vôtre, suivez les indications ci-après.
- Pressez le bouton de reset situé sous le cadenas et maintenez-le jusqu'à ce que l'étape 2 soit complétée.
- Choisissez la combinaison que vous désirez.
- Relâchez le bouton de reset. Appuyez sur le bouton situé sur le côté du cadenas pour vérifier que votre combinaison ait bien été enregistrée.
- La manipulation est terminée.



caractéristiques du produit :

Longueur ext. (mm): 28

Profondeur ext. (mm): 14

Hauteur ext. (mm): 96

Sous catégorie: Cadenas